

## WAKOL AR 116 sanačná tkanina

### Technické informácie

#### Oblasť použitia:

Pásky zo sklenených vlákien nakaširované na nosný flís

- utesnenie trhlín a škár až do max. 5mm šírky namiesto pevne zaliatych spojov
- výtlky poteru
- zmiešané podklady

v interiéri.

#### Mimoriadne vlastnosti:



1)



2)



3)

- jednoduché použitie
- zväzok vlákien s vysokou pevnosťou v ťahu
- premoštuje spoje a trhliny až do 5 mm

1) emisná trieda podľa Francúzskeho práva

2) vhodné na podlahové kúrenie

3) vhodné pod stoličky s kolieskami

#### Technické údaje:

Materiál: pásky so sklenených vlákien na nosnom flíse

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Balenie:             | rola                       |
| Dĺžka:               | 45 m                       |
| Šírka:               | 0,8 m                      |
| Plošná hmotnosť:     | cca. 110 gr/m <sup>2</sup> |
| Teplota skladovania: | nie je citlivé na mráz     |
| Doba skladovania:    | neobmedzená                |

### **Podklady:**

Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií. Drevená palubovka musí byť pevná a odvetraná.

### **Spracovanie:**

Praskliny, resp. škáry povysávajújte, podklady napenetrujte podľa vlastností povrchu s WAKOL D 3040 (dodržať pomer miešania), resp. s WAKOL D 3035, alebo s reaktívnou živicom ako napr. PU 280 a WAKOL D 3045. Dodržte predpísané doby schnutia.

Existujúce praskliny vyrežte do škár nad cca. 5 mm v klinovom tvare. Naplňte otvorené škáry v spodnej časti s WAKOL MS 245 Montinator alebo WAKOL MS 246 StarMonti.

Na pripravený podklad položte WAKOL AR 116, prirežte na mieru nožnicami alebo nožom tak, aby praskliny alebo spoje boli prekryté cca. 30cm na každej strane. Pásky musia ležať priečne cez prasklinu resp. škáru.

Následné preliatie stierkou:

WAKOL AR 116 preklopte späť a naneste Wakol plniacu hmotu zmiešanú s WAKOL D 3060 Plastifikátor na podklad. Položte WAKOL AR 116 do nanesej hmoty a pritlačte so stierkou. Plochu s WAKOL AR 116 a hmotou zmiešanou s plastifikátorom plne zašpachtľujte stierkou.

Prešpachtľujte priestor, resp. plochu s WAKOL nivelizačnou stierkou.

Alternatívne je možné použiť Wakol plniacu hmotu aj bez WAKOL D 3060 Plastifikátor, vtedy je ale potrebné pre špachtlovaním plochy podklad ako aj položenú sanačnú tkaninu natrieť prednáterom.

Dodržde predpísané doby schnutia prednáteru.

Alternatívou k Wakol plniacej hmote je naniest na praskliny, resp. škáry Wakol 2-K PU lepidlo, alebo WAKOL MS 290 Parketové lepidlo.

Položiť WAKOL AR 116 a pritlačiť so špachtlou. Celú plochu prešpachtlovať s lepidlom a celý povrch presypať s WAKOL S 28 kremičitým pieskom.

Pred následnými špachtlovacími prácami počkať min. 12 hodín.

Pri použití urýchlovača WAKOL PU 4519 2-K-PU sa skracuje čakacia doba pred špachtlovaním, napr. s WAKOL PU 225 na 3 hodiny.

Spracovanie s následnou pokládkou parkiet.

WAKOL AR 116 preklopiť späť a na podklad naniest pružné resp. pevne pružné Wakol parketové lepidlo, alebo Wakol PU Parketové lepidlo.

Položiť WAKOL AR 116 a pritlačiť so špachtlou. Parkety na pripravený podklad nalepiť cez WAKOL AR 116 rovnakým lepidlom.

### **Dôležité rady**

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod +18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti vzduchu v miestnosti medzi 40% a 65%, max.však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca. +20 °C a 50% relatívna vlhkosť.

Hmotu pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Trhliny a škáry väčšie ako 5 mm uzavrite, napr. s WAKOL PS 205.

Dilatačné škáry musia byť prenesené do povrchovej krytiny.

Deliace škáry vo vykurovacom potere len po konzultácii v aplikačným technikom.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu

odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 18.06.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.